

NÁVOD NA MONTÁŽ VITRÍN

typ SU- 5

Postup montáže:

1. Namontujte základný regál, t.j. regál so zadnými panelmi a spodnou policou.
2. Na spodnú časť políc nasuňte vyššiu dvojdrážku, na hornú časť políc nalepte nižšiu dvojdrážku.
3. Do stojiny postupne založte smerom od vrchu horné nosníky, pričom ako mieru použite bočnicu vitríny. V mieste úplne spodnej plechovej police vitríny založte dvojité konzoly. Tento postup zopakujte pri všetkých stojinách.
4. Do dvojitých konzol najprv pozakladajte plechové police a potom aj držiak bočnice vitríny.
5. Do držiaka bočnice vitríny a spodnej drážky horného nosníka zasuňte bočnicu vitríny. Založením plechovej police uzavriete prvý modul vitríny. Postup opakujte (bod 4 a 5) a uzavrite zvyšné moduly.
6. Založte sklenené police vitrín.
7. Na úplne hornú policu vitrín nalepte v mieste dotyku vnútra police a horného nosníka bezpečnostné pliešky.
8. Založte dvierka vitrín. Najprv zasunúť do hornej drážky, vyrovnať a potom spustiť do dolnej drážky.
9. Založte zámky vitrín.
10. Prekontrolujte dosadnutie, rovinnosť a funkčnosť všetkých dielov.