

NÁVOD NA MONTÁŽ SKLADOVÝCH REGÁLOV DX

(spájaných skrutkami)

1. Na stojiny namontujte koncovky stojiny (pätky).
2. Regál (jeden modul) zmontujte podľa obrázka č.1.

Počas montáže neuťahujte skrutky na maximum. V montážnom kroku **2** ich pevne utiahnete až po **usadnutí políc** (pár úderov gumovým kladivom na rohy políc smerom k zemi) a **vyrovnaní regálu vodováhou**.

Rohové výstupy v tvare „ Δ “, montujte ich v montážnom kroku **1** (POZOR ZMENA !!! - rohové výstupy sa montujú na spodnú a strednú policu).

Ak budete z regálov vytvárať zostavy, nemontujte skrutky v miestach pripojenia susedných políc (t.j. na bočných stranách políc). Takto zmontujte každý nepárny regál – párne regály tvoria len samotné police, ktoré priskrutkujete medzi nepárne regály. Výnimkou je len koncový regál v párných zostavách – ten tvoria police a dve stojiny.

3. Nalepte štítky s hodnotami max zaťaženia police a modulu regálu.

Nosnosť modulu regálu: 720 kg max

Nosnosť police (platí pre rovnomerné zaťaženie): 120 kg (samostatný regál), 95 kg (zostava regálov)

Upozornenie: Pri väčšom počte políc v jednom module regálu, klesá skutočná zaťažiteľnosť políc tak, aby sa neprekročila max nosnosť modulu regálu.

Vysvetlivky: modul regálu – väčšia vzdialenosť medzi dvoma stojinami regálu (zvyčajne 1 m)
párna zostava – 2,4,6modulov
nepárna zostava – 3,5,7.....modulov

